

Swiftpoint^{GT}

INSTRUCTION BOOKLET

Français - Guide Démarrage Rapide



Élimination du produit

Veillez éliminer le produit et son emballage de façon responsable et conformément à toutes les réglementations locales ou nationales en vigueur en matière d'élimination des déchets, y compris les réglementations régissant la récupération et le recyclage des équipements électriques et électroniques mis au rebut (WEEE).



CE 0560 - Europe - Déclaration Européenne de Conformité

Ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables de la directive R&TTE 1999/5/CE. Les méthodes d'essai suivantes ont été mises en œuvre pour prouver la conformité aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE

EN 60950-1: 2006/A2:2013

Équipement informatique - Sécurité - Partie 1 : Exigences générales

EN 62479: 2010

Évaluation de la conformité des équipements électriques et électroniques à faible puissance aux restrictions basiques relatives à l'exposition des êtres humains aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz) -

EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; dispositifs à courte portée ; équipement radio à utiliser dans la plage de fréquence comprise entre 1 GHz et 40 GHz ; partie 1 : caractéristiques techniques et méthodes d'essai

EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; dispositifs à courte portée ; équipement radio à utiliser dans la plage de x

EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Norme de compatibilité électromagnétique (EMC) relative à l'équipement et aux services radio ; partie 1 : exigences techniques courantes

EN 301 489-3 V1.6.1 : 2013

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Norme de compatibilité électromagnétique (EMC) relative à l'équipement et aux services radio ; partie 3: conditions spécifiques relatives aux dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant sur des fréquences comprises entre 9kHz et 246 GHz

La documentation technique exigée dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité est conservée à l'adresse suivante:

Swiftpoint Limited, 77 Montreal Street, Christchurch 8023, New Zealand

Industry Canada statement:

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel.

Swiftpoint GT™

Gesture Mouse
Model: 500

CE 0560



FCC ID X8Y500
IC: 9094A-500
Rating: 5V $\overline{\text{---}}$, 130mA
Designed in New Zealand
Made in China
www.swiftpoint.com

Swiftpoint GT™


Dongle
Model: 501

CE 0560



FCC ID X8Y501
IC: 9094A-501
Rating: 5V $\overline{\text{---}}$, 130mA
Designed in New Zealand
Made in China
www.swiftpoint.com

Guide Démarrage Rapide




Charger la souris

To charge your Swiftpoint GT:

1. Plug the USB charger into a USB port on your computer or into a USB charging accessory
2. Dock the mouse onto the charger

The battery LED will flash while charging and turn off once fully charged. A full charge can take up to 90 minutes.

To begin using the mouse, move the switch on the underside to the **ON** position



Connexion de la souris par le biais du récepteur USB

To connect via the USB charger/receiver, plug the USB charger/receiver into a port on your computer and move the switch on the underside of the mouse from the **OFF** to the **ON** position. The mouse will automatically connect to your computer.

Connexion de la souris par le biais de la technologie Bluetooth 4.0

Une fois la souris entièrement chargée, il est possible de l'associer à l'ordinateur par le biais de la technologie Bluetooth 4.0. Retirer le chargeur/récepteur USB. Ne pas mettre la souris en marche lors des premières étapes.

1. Accédez au menu Bluetooth de l'appareil dans les paramètres de votre système.
 - Windows: **Settings > Devices > Bluetooth**
 - MacOS: **System Preferences > Bluetooth**
2. Vérifiez que la connectivité Bluetooth est activée.
3. Supprimer toutes les mentions "**Swiftpoint GT**" qui apparaissent dans la liste en es sélectionnant, puis en choisissant **Supprimer**
4. Appuyer en continu sur l'un des boutons de la souris, puis faire basculer l'interrupteur situé sur le dessous de la souris en position **ON**. Le voyant LED se mettra à clignoter pour indiquer l'activation du mode d'association

5. Une fois que la souris **Swiftpoint GT** apparaît dans la liste des appareils recherchés, cliquer sur le nom de l'appareil pour l'installer et l'associer

Si le dispositif "**Swiftpoint GT**" n'apparaît pas, vérifiez que votre système prend bien en charge la connectivité Bluetooth 4.0 et que le dispositif est activé. Veuillez noter que Windows 7 ne prend pas en charge la connectivité Bluetooth 4.0.

Remarque:

En connectant la souris Swiftpoint GT par le biais de la technologie Bluetooth, il est possible de brancher le chargeur/récepteur USB à un accessoire de charge, au lieu d'utiliser l'un des ports USB de l'ordinateur.

Chargement de la batterie

Lorsque la souris n'est pas utilisée pendant de courtes périodes, la placer sur le chargeur USB pour qu'elle reste chargée. Après 30 secondes de charge, la souris aura une autonomie d'une heure. Au cours de cette charge rapide RapidCharge™, le voyant LED clignotera rapidement. Entièrement chargée, la souris aura une autonomie de deux à quatre semaines. Lorsque la souris n'est pas utilisée pendant de longues périodes, faire basculer l'interrupteur situé sur le dessous de la souris en position **OFF**.

Utilisation de la Souris


Tenir la souris en plaçant le pouce sur le repose-pouce et le majeur sur le repose-majeur. Reposer l'index sur le bouton avant.

- Pour effectuer un clic droit, placer l'index sur le bouton arrière
- Utiliser l'index pour actionner la roulette de défilement

Pour effectuer un clic central, maintenir le bouton arrière enfoncé et cliquer sur le bouton avant.

Pour revenir au navigateur, maintenir le bouton arrière enfoncé et cliquer sur le bouton avant.

Pour faire un mouvement, incliner la souris comme illustré pour actionner le stylet, puis le déplacer sur la surface de pointage afin d'effectuer des mouvements



Inclinez la souris vers la droite pour actionner le stylet.

- Geste vers la gauche: déplacement de droite à gauche
- Geste vers la droite: déplacement de gauche à droite
- Geste vers le haut: déplacement de la souris vers l'avant
- Geste vers le bas: déplacement de la souris vers l'arrière
- Pour le geste de changement d'application, relevez le stylet ou relâchez le bouton arrière pour ouvrir une application.



**Accédez à Préférences système | Clavier | Raccourcis, et affectez la touche F4 à l'application souhaitée (par exemple Launchpad).*

Configuration de la souris Swiftpoint GT

Pour les utilisateurs Windows: positionnez le bouton situé sous la souris sur **CONFIG** et suivez les instructions à l'écran.

Si l'opération ci-dessus n'ouvre pas la page Web du configurateur :

1. Ouvrez le navigateur, cliquez dans la barre d'URL et saisissez : www.gtconfig.swiftpoint.com
2. Positionnez le bouton situé sous la souris sur **CONFIG** et suivez les instructions à l'écran

Pour les utilisateurs OS X sans GT pour Mac: configurez d'abord la souris pour fonctionner sous OS X :

1. Maintenez le stylet vers le bas et move the mouse switch to **CONFIG**
2. Sélectionnez Configurer le système d'exploitation en suivant les instructions à l'écran

Pilote Gesture Technology (Windows 8 et versions ultérieures uniquement)


The Gesture Technology Driver provides inertia and spring-back behaviours, et permet d'exécuter des gestes supplémentaires.

Guide des Accessoires

Point de stationnement

Placez la souris sur le point de stationnement lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur portable. Vous pouvez coller le point de stationnement sur l'emplacement de votre choix, y compris sur le dessus de l'ordinateur. Vous pourrez ainsi aisément transporter votre ordinateur portable ainsi que votre souris qui y sera attachée.



Retirez le film protecteur et apposez le point de stationnement à l'endroit où vous souhaitez attacher la souris. Le point de stationnement n'emploie pas de substance adhésive agressive, ce qui signifie que vous pouvez le placer sur votre ordinateur en toute confiance, car il pourra être retiré sans endommager la surface sur laquelle il a été collé.



Tapis de souris pliable

Utilisez votre tapis de souris pliable Swiftpoint GT lorsque vous travaillez sur des surfaces non adaptées à l'utilisation de dispositifs de pointage normaux.

Le dessous du tapis de souris est collant, sans pour autant utiliser de produits adhésifs. S'il est sale, il est possible de le nettoyer à l'aide d'un chiffon mouillé, pour restaurer sa capacité à adhérer à une surface donnée.



Collez le tapis de souris pliable sur l'écran de votre ordinateur portable lorsque vous rangez ce dernier en vue de le transporter.

Il est suffisamment fin pour que vous puissiez tout de même fermer votre ordinateur portable ; de plus, vous pourrez le décoller à l'ouverture de votre ordinateur et le positionner sur votre station de travail.

Tapis à repose-mains

Retirez la couche de protection et placez le tapis repose-mains sur la zone de votre ordinateur située en dessous du clavier. La lettre **P** figurant sur le tapis repose-mains indique la petite bande métallique cachée à l'intérieur du tapis. La souris restera en place à l'aide de son aimant.



Ce dispositif est très pratique lors que vous posez votre ordinateur portable sur vos genoux et qu'il se trouve en position inclinée. Au lieu de glisser et de tomber constamment, la souris reste en place près de votre main lorsque vous tapez. Si vous désactivez le pavé tactile de l'ordinateur portable pour utiliser la souris Swiftpoint GT, vous pourrez placer le tapis repose-mains sur le pavé tactile, afin que la souris reste positionnée entre vos mains lorsque vous tapez. Certaines personnes préfèrent placer le tapis repose-mains à droite de leur

Exigences Système

Matériel:

Bluetooth 4 ou USB

Système d'exploitation:

Windows® 7 ou version ultérieure / Mac OS® 10.4 ou version ultérieure / iOS 7 ou version ultérieure + GT
remote desktop App / Android 4.4 ou version ultérieure

Renseignements concernant l'aspect ergonomique

L'utilisation fréquente et prolongée d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateurs, tels que les souris et les claviers est susceptible d'entraîner des douleurs physiques ou des lésions musculaires, des tendinites ou des névralgies. De tels problèmes peuvent également résulter d'une mauvaise posture, d'une configuration de station de travail peu ergonomique ou de mauvaises habitudes de travail. En cas de douleurs, d'enflures, de raideurs, de pertes de sensation ou d'autres douleurs de ce type au niveau des mains, des poignets, des bras, du cou, des épaules, du dos ou d'autres parties du corps lorsque vous utilisez un ordinateur, veuillez consulter immédiatement un médecin qualifié.

Garantie

Swiftpoint garantit l'absence de défauts matériels ou vices de fabrication dans le présent produit pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Si ledit produit présente des défauts matériels ou des vices de fabrication, Swiftpoint décidera, à sa seule appréciation, de (1) réparer ou remplacer le produit, ou (2) de rembourser le client à hauteur du prix d'achat, à condition que le produit soit retourné à Swiftpoint accompagné d'une copie du reçu ou de la facture de vente. Les frais de port seront à la charge de l'acheteur, à moins que la loi ne prévoie de dispositions contraires. Veuillez consulter la page d'assistance sur www.swiftpoint.com pour obtenir les adresses de retour des produits.

La présente garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'usure ou toute utilisation du produit n'étant pas conforme aux instructions fournies.

SWIFTPPOINT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES PERTES CONSÉCUTIVES, INDIRECTES OU ACCESSOIRES, AINSI QUE LES DOMMAGES COMPRENANT, SANS Y ÊTRE LIMITÉS, LES PERTES DE REVENUS, DE BÉNÉFICES OU DE DOSSIERS, MÊME DANS LE CAS OÙ SWIFTPPOINT AURAIT ÉTÉ AVERTIE DE CETTE POSSIBILITÉ.

La présente garantie n'affecte en rien les droits prévus par la loi qui vous reviennent.

Renseignements relatifs aux brevets

Brevet en instance aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les caractéristiques et spécifications du produit ainsi que le présent mode d'emploi sont sujets à modification sans préavis.

Microsoft et Windows 8 sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.